Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta E-ISM Boxer, anta passiva piccola

Per anta passiva a partire da 420 mm, con meccanismo integrato di controllo chiusura, blocco elettrico sui due lati e leve

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a due ante con meccanismo integrato di controllo chiusura
- Sistemi di blocco con funzione di blocco in aperto integrata
- Montaggio integrato
- Porte a battente destro e sinistro
- Divisione simmetrica o asimmetrica della porta
- Sporgenza cerniere minima 1230 mm, larghezza minima dell'anta passiva 420 mm

Braccio a slitta E-ISM Boxer, anta passiva piccola

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tensione di alimentazione 24 V DC
- Forza di tenuta del blocco elettromeccanico regolabile in continuo
- Il meccanismo integrato di controllo chiusura mantiene l'anta attiva in posizione di attesa fino alla chiusura dell'anta passiva
- Protezione antivandalismo mediante il tirante flessibile
- Posa flessibile del meccanismo di sgancio a tirante flessibile nel telaio, ad es. con blocco anta fissa
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta E-ISM Boxer, anta passiva piccola
Tensione di ingresso	24 V DC
Sporgenza cerniere min.	1230 mm
Larghezza min. anta passiva	420 mm
Conformità alle norme	EN 1155, EN 1158
Larghezza	31 mm
Altezza	30 mm
Funzione di blocco in apertura	elettricamente
Fermo inseribile/disinseribile	Sì
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	80 ° - 90 °
Rivelatore fumo integrato	No
Regolazione sequenza di chiusura integrata	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a slitta E-ISM Boxer, anta passiva piccola	specifico per porte con anta passiva piccola da 420 mm in poi, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale e leve	128598	color argento	80 °	90 °

Braccio a slitta E-ISM Boxer, anta passiva piccola

ACCESSORI

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311